

Datenformate:

Vektorisierte Daten im *.PDF, *.EPS oder *.AI Format.

Alle in Ihrer Datei enthaltenen Texte müssen in Zeichenwege bzw. Pfade umgewandelt sein. Die feinste Strichstärke darf 1 pt (0,375 mm) nicht unterschreiten (Negativlinien minimum 3 pt (1 mm)).

KEINE Word- Excel- oder Powerpointdateien!

Siebdruck:

Vollton Farben:

- Sonderfarben werden ausschließlich mit Pantone Farben aus der **FORMULA GUIDE - Solid coated Serie** gedruckt.
- Bei dunklen Taschen ist ein Vordruck zwingend notwendig. (siehe Preisliste)

4-farbiger Rasterdruck:

Die Bilder müssen eine Auflösung von min. 200 dpi bei 1:1 Größe aufweisen und im CMYK-Farbmodus angelegt sein. Bildformate: *.TIFF, *.EPS, *.PSD

Bitte liefern Sie zu Ihren Daten einen farbverbindlichen Ausdruck Ihres Druckmotives, damit wir für die spätere Farbfindung beim Druck einen Anhaltspunkt haben. Es ist grundsätzlich ein Andruckmuster zur Druckfreigabe erforderlich.

Bitte beachten Sie das bei 4-farbigen Rasterdruck auf Baumwolle das Motiv farblich vom Original abweicht. Es ist nicht möglich eine Druckqualität wie auf Papier zu erzielen.

Anlieferung von Siebdruckfilmen:

- Positiv-Siebdruckfilm 1:1 (Schichtseite oben)
- Die feinste Strichstärke darf 1 pt = 0,375 mm nicht unterschreiten (Negativlinien minimum 2 pt = 0,6 mm).
- Es können keine Farben übereinander gedruckt werden. Jede einzelne Farbe muss bei der jeweils darunterliegenden Farbe ausgespart sein. Die Farben benötigen gegeneinander keine Überfüllung.
- Bei 1-farbigen Rasterdruck, max. 24-er Rundpunkt-Raster (24 Punkte auf 1 cm) Flächendeckung 20% bis max. 70% (Punktgröße), 45° Winkelung.

Bei 4-farbigen Rasterdrucken ist eine Anlieferung von Filmen nicht möglich, da die Daten vorher noch farblich angepasst werden.

Datenversand:

Im Falle, dass Ihre Druckdateien eine überschaubare Größe von etwa 5 MB haben, könne Sie diese als E-Mail-Anhang versenden. Bei deutlich darüber hinaus gehenden Dateiumfängen empfehlen wir den kostenlosen Online-Dateiversand per **www.wetransfer.com**. Dort können bis zu 2 GB versandt werden. Es wird automatisch per E-Mail benachrichtigt, wenn ein Upload durch Sie und auch der Download durch uns stattgefunden hat.

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen natürlich gerne telefonisch oder per Mail zur Verfügung.

